

UND24E

IT ATTENZIONE !

Se stai installando UND24E con CT20324E, assicurati di selezionare il $\text{DE.F.} = 3$ (per UND24 o UND24E) e di impostare manualmente il parametro avanzato $\text{EN.C.} = 1$ (encoder fisico).

Se stai installando UND24E con 14AB2 (per anta doppia o singola) o 14AB (solo per anta singola), assicurati di impostare manualmente il parametro avanzato ENCODER a 2 (encoder fisico) e di eseguire una programmazione come UND24.

FR ATTENTION !

Si vous installez UND24E avec CT20324E, assurez-vous de sélectionner la valeur par $\text{DE.F.} = 3$ (pour UND24 ou UND24E) et définissez manuellement le paramètre avancé $\text{EN.C.} = 1$ (encodeur physique).

Si vous installez UND24E avec 14AB2 (pour vantail double ou simple) ou 14AB (pour vantail simple uniquement), assurez-vous de régler manuellement le paramètre avancé ENCODER sur 2 (encodeur physique) et effectuez une programmation comme UND24.

PT ATENÇÃO!

Se você estiver instalando UND24E com CT20324E, certifique-se de selecionar $\text{DE.F.} = 3$ (para UND24 ou UND24E) e defina manualmente o parâmetro avançado $\text{EN.C.} = 1$ (codificador físico).

Se você estiver instalando o UND24E com 14AB2 (para folha dupla ou simples) ou 14AB (apenas para folha única), certifique-se de definir manualmente o parâmetro avançado ENCODER = 2 (codificador físico) e realizar a programação como UND24.

PL UWAGA!

Jeśli instalujesz UND24E z CT20324E, pamiętaj, aby wybrać $\text{DE.F.} = 3$ (dla UND24 lub UND24E) i ręcznie ustawić zaawansowany parametr EN.C. na 1 (koder fizyczny).

Jeśli instalujesz UND24E z 14AB2 (dla podwójnego lub pojedynczego skrzydła) lub 14AB (tylko dla pojedynczego skrzydła), pamiętaj o ręcznym ustawieniu zaawansowanego parametru ENCODER na 2 (enkoder fizyczny) i wykonaj programowanie jak UND24.

EN ATTENTION !

If you are installing UND24E with CT20324E, be sure to select $\text{DE.F.} = 3$ (for UND24 or UND24E) and manually set the advanced parameter $\text{EN.C.} = 1$ (physical encoder).

If you are installing UND24E with 14AB2 (for double or single leaf) or 14AB (for single leaf only), make sure to manually set the advanced parameter ENCODER to 2 (physical encoder) and perform auto learning as UND24.

ES ¡ATENCIÓN!

Si está instalando UND24E con CT20324E, asegúrese de seleccionar el $\text{DE.F.} = 3$ (para UND24 o UND24E) y configure manualmente el parámetro avanzado $\text{EN.C.} = 1$ (codificador físico).

Si está instalando UND24E con 14AB2 (para hoja doble o simple) o 14AB (solo para hoja simple), asegúrese de configurar manualmente el parámetro avanzado ENCODER = 2 (codificador físico) y realizar la programación como UND24.

PT ATENÇÃO!

Wenn Sie UND24E mit CT20324E installieren, stellen Sie sicher, dass Sie $\text{DE.F.} = 3$ (für UND24 oder UND24E) auswählen und den erweiterten Parameter EN.C. manuell einstellen. auf 1 (physikalischer Encoder).

Wenn Sie UND24E mit 14AB2 (für Doppel- oder Einzelflügel) oder 14AB (nur für Einzelflügel) installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den erweiterten Parameter ENCODER manuell auf 2 (physischer Encoder) setzen und die Programmierung wie UND24 durchführen.